

## **BTW wijziging 6% naar 9% voor Avery Berkel M<sup>2</sup>-serie zonder touchscreen**

CHECK VOOR SERVER (HOOFD) WEEGSCHAAL: RECHTSBOVEN IN DISPLAY S01

1. Zorg ervoor dat u bij de S01 (Of bij 1 weegschaal de X00) weegschaal staat
2. Ga het programmeermenu in (TEST→X→ENTER (OF TOTAAL)
3. Druk op 1 (Systeemdata)
4. Druk op 6 (Tabellen)
5. Druk op 1 (BTW %)
6. Schaal geeft nu referentie nr. met daarboven een 0 (nul)
7. Geef een 1 in en druk op de Bon-toets (print toets)
8. Schaal geeft nu 6,00 aan met daarboven een 1
9. Druk op C, vul 9,00 in en druk op de \*
10. Schaal geeft aan Invoer Correct
11. Druk nu 2x op de Home toets (het Huisje)

